/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging





PARAMETRAGE « ZERO INJECTION », EN UTILISANT LE FRONIUS SMART METER

Document content

© Fronius International GmbH Version /20 Division / Department

Fronius reserves all rights, in particular rights of reproduction, distribution and translation.

No part of this work may be reproduced in any way without the written consent of Fronius. It must not be saved, edited, reproduced or distributed using any electrical or electronic system.

You are hereby reminded that the information published in this document, despite exercising the greatest of care in its preparation, is subject to change and that neither the author nor Fronius can accept any legal liability. Gender-specific wording refers equally to female and male form.

.....

1. GENERALITES

Ce que nous appelons "zéro réinjection" fait référence à la limite fixée par le Gestionnaire de Réseau Alternatif concernant la restriction de réinjection du surplus de puissance photovoltaïque non consommé par les consommateurs. Pour respecter cette exigence l'onduleur devra être paramétré en conséquence.

La Fronius Datamanager 2.0 (Card/Box) est capable de brider la puissance de sortie de l'onduleur et cela permet de limiter le surplus d'énergie. La Fronius Datamanager 2.0 offre les possibilités suivantes pour contrôler le surplus d'énergie.

- Modbus (RTU ou TCP)
- "Dynamic Power Reduction" en utilisant le Fronius SmartMeter (Compteur Fronius).

Le moyen le plus simple et le plus rentable pour contrôler le surplus d'énergie, est de passer par le Fronius SmartMeter. Ce compteur mesure la quantité d'énergie importée (consommée) du réseau et exportée (réinjectée) vers le réseau alternatif et la Fronius Datamanager utilise ses données pour calculer la puissance appropriée pour éviter une réinjection du surplus dans le réseau alternatif.

Ce document décrit comment paramétrer la Datamanager et le Fronius Smart Meter.

Placement du Fronius SmartMeter

Avec le Fronius SmartMeter, il y'a 2 choix possibles de placement de ce dernier sur l'installation électrique :

• Point de consommation

Mesure de l'énergie bi-directionnelle. Les Consommateurs sont mesurés directement.

Dans cette position le système PV et les consommateurs sont séparés par le Fronius SmartMeter.

Voir schéma ci-dessous.



• Point d'alimentation

Mesure de l'énergie bi-directionnelle.

Consommateurs = Lecture du Compteur + Puissance onduleur

Dans cette position, le système PV et les consommateurs sont en parallèle.

Voir schéma ci-dessous.



IMPORTANT:

Pour faire du « zéro injection » le Fronius SmartMeter sera installé au point d'alimentation

Smartmeter installé entre le compteur principal du gestionnaire de réseau et le tableau électrique général desconsommateurs.

2. CONTROLE DE LA REINJECTION DANS LE RESEAU

Les Fronius SmartMeter (mono ou triphasé) sont des compteurs d'énergie communicant via le protocole ModBus RTU / RS485. Cela est nécessaire pour pouvoir mesurer la consommation et la réinjection dans le réseau.

Il est obligatoire de le connecter à une Fronius Datamanager CARD/BOX2.0. La datamanager card est présente d'usine dans les SnapINverter Fronius (GALVO, PRIMO, SYMO, ECO) sauf si commandés en version « Light » et peut être rajouté par la suite sur la plupart des onduleurs Fronius.

2.1 Généralités

Les Fronius SmartMeter (mono ou triphasé) sont des compteurs d'énergie communicant via le protocole ModBus RTU / RS485. Cela est nécessaire pour pouvoir mesurer la consommation et la réinjection dans le réseau.

Paramétrage « zéro injection » avec un Fronius Smartmeter.

.....

Il est obligatoire de le connecter à une Fronius Datamanager CARD/BOX2.0. La datamanager card est présente d'usine dans les SnapINverter Fronius (GALVO, PRIMO, SYMO, ECO) sauf si commandés en version « Light » et peut être rajouté par la suite sur la plupart des onduleurs Fronius.

Important ! La Fronius Datamanager 2.0 a besoin d'une version logicielle minimale de 3.5.1-2 ou supérieure. Cette mise à jour peut se faire :

- Via le portail Fronius Solarweb dans le menu « paramètres » -→ « Composants ».
- Via l'interface de votre datamanager dans l'onglet « mise à jour logiciel »

2.2 Schéma de Câblage pour la communication

Le schéma de branchement du câble de communication :

Note :

/ Le câblage entre l'onduleur et le compteur doit se faire par le biais d'un câble Ethernet de type CAT5 ou CAT6
 / La connexion sur le Fronius SmartMeter en ModBus se fait par des bornes présentes sur le compteur.
 / Distance filaire maximale : 300 m



Connexion du Fronius Smart Meter au Fronius Datamanager 2.0

Le compteur a besoin d'être connecté au bloc orange RS485 de la Fronius DatamanagerCARD/BOX.



Câblage détaillé du Fronius SmartMeter :

Se référer au manuel d'installation du Smartmeter considéré (joint avec le smartmeter ou téléchargeable sur le site internet Fronius).

2.3 Activer le Fronius Smart Meter sur l'interface Web de la Fronius Datamanager.

L'interface Web peut être accessible via 2 méthodes.

Par le "Point d'Accés WiFi" :

Activé le point d'accès WiFi via l'interface de l'onduleur (Setup/Activé Pt Accès Wifi) Connecter votre appareil (smartphone/tablette/PC) sur le réseau nommé <u>"Fronius 240.xxx"</u> et mettre le mot de passe <u>12345678</u>

Ouvrez votre navigateur et allez sur. http://192.168.250.181

Alternativement, vous pouvez aussi utiliser l'Application Smartphone "Fronius Solar.Start App"

Par l'entrée "LAN":

Connecter votre ordinateur à votre datamanager avec un câble LAN (RJ45) Basculer le commutateur "IP" sur la position A (accolé aux 4 LED) Ouvrez votre navigateur internet et allez sur <u>http://169.254.0.180</u>

Pour toutes informations complémentaires veuillez-vous référer au manuel de la Fronius Datamanager (pour onduleur Fronius Galvo/Symo/Primo/Eco) téléchargeable sur le site internet Fronius.

FRONIUS TEST		O ? X @ • * * Franius	Données actuelles
 Aperçu des installations 			Vue d'ensemble actuelle
Actuel	100%		Services
	90% —		Informations système Diagnostic réseau Mise à jour du logiciel
0 W	80% —	Sélectionner « Réglages »	Appeler l'assistant
000.000 kWh Consommation 0 w	70% —		Utilisateur: admin Logout
Injection dans le réseau 0 w	60% —		Réglages
Jour	50% —		
Énergie Rendement de l'installation	40% —		
Année Énergie Rendement de l'installation	30% —		
	20%		
Total			
Énergie 2194 Wh Rendement de l'installation 0,26 €	10% —		
+ Onduleur			
Capteurs			

Avant d'avoir la possibilité d'activer la reconnaissance du Fronius SmartMeter, un mot de passe doit être défini pour la session "SERVICE", veuillez suivre les étapes ci-dessous.

Paramétrage « zéro injection » avec un Fronius Smartmeter.

.....

ROISSY II			
Réglages			
GÉNÉRALITÉS MOTS DE PASSE	Paramètres de compteur	Vous devez définir un mot de passe	_
RÉSEAU	Compteur primaire:	« Service » au préalable par le menu mot de passe	
GPIO'S	Compteur: aucun sélectionné 🗸 Réglages		
GESTION DE LA CHARGE	Compteur: aucun sélectionné 💙 + Ajouter		
MODBUS	Télécharger une représentation schémalique du câblage.	Allez dans le menu « Compteur » pour avoir accès a sa configuration	
FRONIUS SENSOR CARDS	Positions de configure d' Remarces caracterio ci-dessous est un exemple qui d	décrit plus précisément les positions du compteur secondaire. Une configuration n'est pas possible ici.	
ÉDITEUR DE FOURNISSEUR D'ÉLECTRICITÉ	Générateur PV	Générateur externe	

Choisissez le type de compteur :

FRONIUS	FRONIUS TEST			0 ?	🛿 의 1 🔎 fr	Fronius	Données actuelles	
Réglages								Vue d'ensemble actuelle
GÉNÉRALITÉS MOTS DE PASSE RÉSEAU	Paramètres de compteur			Choisir Smartr	meter Fronius, p	uis	✓ ×	Services Informations système Diagnostic réseau Mise à jour du logiciel
FRONIUS SOLAR.WEB	Compteur: Smart Meter Fronius V	• Réglages		sélection	ner réglages.			Appeler l'assistant
GESTION DE LA CHARGE SERVICE PUSH	Compteur secondaire: Compteur: aucun sélectionné v	+ Ajouter						Logout
MODBUS	Liste des compteurs configuré	s:						Réglages
ONDULEUR FRONIUS SENSOR CARDS	Type de compteur Smart Meter Fronius	Position du compteur Point d'alimentation	Catégorie Co	Désignation mpteur primaire	Valeur de mesure Rechercher	Réglages	Supprimer	
COMPTEUR EDTEUR DE POUNVISEUR DELECTRICITÉ	Telecharger une représentation schedunique des possibles de la destantion de Modulos RTM, Positions de configuration Remarque: L'Illustration et dessous en tru Générateur PV Unified de la destantione de la dessous dessous de la dessous	e du chblage. La connexion du Smart Meter Frontus en exemple qui décrit plus précisément l	es positions du compteur sec Générateur externe Compteur de générateur 3000 W Compteur primaire	ndaire. Une configuration n'est pas possib Réseau de fournisseur d'électricité Eléments consommateurs	de ici.			

.....



Choisir l'emplacement :

Pour de plus amples explications sur "Point de Consommation" / "Point d'alimentation", voir Ch 1.1 "Emplacement du Fronius SmartMeter"

FRONIUS	TEST		Données actuelles
Réglages			Vue d'ensemble actuel
GÉNÉRALITÉS MOTS DE PASSE	Paramètres de compteur	Si état OK, choisir la position du	Services Informations système Diagnostic réseau
RÉSEAU FRONIUS SOLAR WEB	Compteur primaire: Compteur [Smart Meter Fronius ❤] ✿ Réglages	compteur dans l'installation	Mise à jour du logiciel Appeler l'assistant
GPIO'S GESTION DE LA CHARGE SERVICE PLISH	Compteur secondaire: Compteur [aucun sélectionné 💙] + Ajouter		Utilisateur: service Logout
MODBUS	Liste des compteurs configurés: Type de compteur Position du compteur Smart Meer Fronius Point d'alimentation	Remarque Statut: OK Acquisition Position du compteur:	C Réglages
COMPTEUR ÉDITEUR DE FOURNISSEUR D'ÉLECTRICITÉ	Télécharger une représentation schémalique du câblage. Remenyet: En cas d'attivution de Modeus RTU, la connexion du Smart Meter Fronten met plus possible.	Adresse Modbus: 1 Numéro de série: 18260708 OK Annuler	
	Positions de configuration Remarque: L'illustration ci-dessous est un exemple qui décrit plus précise Générateur PV	iment les positions du compteur secondaire. Une configuration n'est pas possible ici. Générateur externe Compteur de générateur 3009 W Réseau de fournissour discrictée	
		Compteur primaire Eliments consomnateurs	

Nous pouvons considérer que le compteur est activé une fois que vous obtiendrez le visuel ci-dessous

.....

2.4 Paramétrage de la Limite de Réinjection sur l'interface de la Fronius Datamanager pour une version logicielle < a la version 3.20.6-1

La réduction dynamique de puissance a la possibilité de contrôler la puissance de sortie alternative de l'onduleur en fonction des consommateurs et de la limitation de réinjection souhaité. La limitation de réinjection peut être paramétrée en vous référant aux explications ci-dessous

Allez dans le menu"Editeur de Fournisseur d'Electricité".

ÉDITEUR DE FOURNISSEUR DÉLECTRICITÉ
🖬 ne peut pas être utilisé 🛛 n'est pas pris en compte 🗋 Contact ouvert 🔹 Contact fermé
(1)Aller dans le menu « Fournisseur d'électricité » (2)Activer la fonction en cochant « Limite pour
Response Modes (I toute l'installation
Puissance réactive de sortie (Qrel) pour DRM 3
Réduction dynamique de la puissar e (5) Cliquer pour enregistrer
Limite de puissance. O aucune initie ou initie ou initie de limite pour ter enstallation puissance CC totale de l'installation: 60001 WP Puissance max. d'injection dans le réseau 0 WV Reduire la puissance de l'onduleur à 0 % lorserue connexion au compteur est coupée
Priorités des commandes
▼ 1. Réduction dynamique de la puissance Légende: ▲ 2. Récepteur de signal pour tér mande centralisée 1priorité maximale ▲ 3. Commande via Modbus 5priorité minimale 1priorité minimale
(6)Sélectionner « Réduction dynamique de puissance » en priorité N°1

Une fois que vous avez sauvegardé vos paramètres en cliquant sur les cases entourées en vert.

Si le système comprend plusieurs onduleurs dans la boucle de communication Solarnet, l'ensemble de l'installation sera elle aussi « bridée » suivant les paramètres que vous avez définis.

2.5 Paramétrage de la Limite de Réinjection sur l'interface de la Fronius Datamanager pour une version logicielle > a la version 3.20.6-1

2.5.1 **Option a:** Bridage par somme algébrique des phases

On sélectionne « entire System », on indique la puissance crête en toiture, on sélectionne « DPL Softlimit », on rentre 0W comme limite.

S'onduleur baisse sa production en moins de 5 secondes pour maintenir la somme algébrique des trois phases à 0W

Attention : ne pas cocher DPL Hardlimit (fonction développée pour l'Australie), si c'est coché l'onduleur ne réduit pas sa production mais s'arrête complètement.

Allez dans le menu"Editeur de Fournisseur d'Electricité".



.....

2.5.2 **Option b**: Bridage par rapport a la phase la plus basse (accessible uniquement pour version triphasé)

L'onduleur produit toujours de manière symétrique sur les 3 phases (ce n'est pas un onduleur site isolé) mais si une phase consomme moins que les autres, il se calera sur cette phase et baissera sa production des autres phases au niveau de la phase qui consomme le moins.

Sélectionner « weakestPhase », on indique la puissance crête en toiture, on sélectionne « DPL Softlimit », on rentre 0W comme limite.

L'onduleur baisse sa production en moins de 5 secondes pour se caler sur la phase qui consomme le moins.



Exemples :

Ex1 : si une phase consomme 0W, l'onduleur se calera sur cette phase et s'arrêtera de produire.

.....

Ex2 : si une phase consomme 100W et que les autres consommes 2300W et 5000W alors l'onduleur baissera sa production à 100W par phase car la phase la plus faible ne consomme que 100W (c'est une perte de production sur les 2 phases qui consommaient).

Ex3 : Une phase consomme 2500W, les autres 3500W et 4200W, l'onduleur se cale sur la phase la plus faible et produira 2500W sur chacune de ces phases.