

FRONIUS SOLAR.WEB WWW.SOLARWEB.COM

QUELS SONT LES BÉNÉFICES ?

/ Surveillance

- / Surveiller l'installation et les gains
- / Surveiller votre consommation et production d'énergie
 (Bilan énergétique et économique global)
- / Obtenir des rapports personnalisables de performance par e-mails

/ Analyse

2

- / Détection des défauts facile et rapide
- / Comparer les performances de vos installations/onduleurs

/ Service proactif

/ Recevoir une notification par e-mail en cas de défauts



Fronius International GmbH / Fronius Solar Energy / manuel Solarweb

Froniu

SURVEILLANCE GRATUITE !

- / Carte datamanager intégrée de série à l'onduleur
- / L'installation d'un Fronius Smart Meter est recommandée! (Pour l'autoconsommation)
- / Types d'applications gratuites proposées :
 - / Portail en ligne Fronius gratuit www.SolarWeb.com
 - / L'application Fronius Solar.web pour les smartphone/smartwatch et les tablettes





3









FRONIUS SOLARWEB APP

4





SOLAR.WEB STANDARD VS PREMIUM

| | Standard | Premium |
|---|--------------|--------------|
| Surveillance et analyse de données PV | \checkmark | \checkmark |
| Rapports et envois de messages automatiques | \checkmark | \checkmark |
| Fonction de mise à jour à distance de l'onduleur | \checkmark | \checkmark |
| Courbes de production et de consommation quotidiennes | 3 jours | \checkmark |
| Rapports standards | \checkmark | \checkmark |
| Rapports personnalisés sur demande | - | \checkmark |
| Représentation de la rentabilité PV | | \checkmark |
| Aperçu du rendement et des coûts | - | \checkmark |

MATÉRIELS NÉCESSAIRES:

- Ordinateur portable / Smartphone / tablette
- Box internet / Routeur 3G 4G
- Onduleur Fronius Standard (équipé d'une datamanager 2.0)

DESCRIPTION DE LA DATAMANAGER

- (1) LED alimentation \checkmark
- (2) LED de connexion \mathbf{X}
- (3) Commutateur IP
- (4) LED WiFi (*
- (5) LED de connexion SolarWEB
- (6) Connecteur LAN
- (7) I/Os Entrées et sorties numériques
- (8) Prise d'antenne WiFi ou Antenne WiFi

(1)-

(2) (3)

(4) (5)

8

CONNEXION DE L'ONDULEUR AU PORTAIL SOLAR.WEB WWW.SOLARWEB.COM

ÉTAPE 1: VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DE LA COMMUNICATION

Fronius International GmbH / Fronius Solar Energy / FSP & Installer update

ÉTAPE 1: VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DE LA COMMUNICATION DE L'ONDULEUR

Commutateur IP doit être sur la position **B** •

ÉTAPE 1: VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DE LA COMMUNICATION DE L'ONDULEUR

• Si la led « X » est rouge, vérifier:

- 1. Le numéro « DATCOM » de l'onduleur (s'il y a plusieurs onduleurs, chaque onduleur doit avoir un numéro différent)
- 2. La boucle de communication qui interconnecte les onduleurs entre eux ('**IN**' du premier onduleur sur '**OUT**' du deuxième onduleur et ainsi de suite...)
- 3. La présence des deux bouchons de terminaison
- Si la led « ✓ » est rouge, cela signifie que:
 - 1. La distance entre deux onduleurs dépasse 100 m
 - 2. La datamanager carte est mal insérée dans sa fente 'Slot'.

A IP B

★ LED VERTE (P) ×
✓ LED VERTE S ✓
(P) LED ROUGE
(ED ROUGE

Fronius International GmbH / Fronius Solar Energy / manuel Solarweb

11

ÉTAPE 2: ACTIVATION DU POINT D'ACCÈS WIFI DE L'ONDULEUR

ÉTAPE 3: ETABLISSEMENT DE LA CONNEXION WIFI AVEC LA DATAMANAGER VIA UN ORDINATEUR / TABLETTE / TÉLÉPHONE MOBILE

| | | Pad P | | □ 8 50% ■ |
|----|--------------|---------------------------|---|------------|
| | | Settings | Wi-Fi | |
| | | | | |
| | | 🔁 Airplane Mode | Wi-Fi | |
| | | 😒 Wi-Fi My Network | My Network | * 🕕 |
| ~ | | Bluetooth On | CHOOSE A NETWORK | |
| | | 50 | Network X | ÷ () |
| | | Notification Center | FRONIUS_240.**** | 🕈 (j) |
| | | Control Center | Network Y | ÷ () |
| | | C Do Not Disturb | Network Z | |
| | Connexion en | | | |
| | W/ifi | General | DEVICES | |
| | VVIII | Wallpapers & Brightness | Dabc | * 🕕 |
| | | Sounds | | |
| | | Passcode | Ask to Join Networks | \bigcirc |
| | | Privacy | Known networks will be joined automatically. If no known networks are available, you will manually select a network. | have to |
| | | | | |
| | | iCloud | | |
| | | Mail, Contacts, Calendars | | |
| 13 | | | | |

ÉTAPE 4: PARAMÉTRAGE DATAMANAGER

- Ouvrez un **navigateur internet** (ex: Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc...)
- Dans la barre d'adresse, saisir l'adresse IP: 192.168. 250.181

ÉTAPE 4: PARAMÉTRAGE DATAMANAGER Fronius Surveillance d'installation 0 Bienvenue dans l'assistant de mise en service. Voici quelques étapes très simples pour parvenir à la surveillance confortable de votre installation. Cliquez sur assistant SOLARWEB ASSISTANT SOLAR WEB ASSISTANT TECHNIQUE Connectez l'installation à Fronius Solar web Paramètres du système pour les limites d'injection, et utilisez notre application pour appareils mobiles. les fonctions Power Control et les interfaces ouvertes ! ! Uniquement pour du personnel formé ou des spécialistes ! 15 Fronius International GmbH / Fronius Solar Energy / manuel Solarweb

ÉTAPE 4: PARAMÉTRAGE DATAMANAGER - GÉNÉRALITÉS

| Cénéralités Onduleur Mot de passe de service Nom de l'installation * France - ROISSY 1 Rémunération 0,12 € (EUR) • (KWh 2 1 Taux de rémunération 0,12 € (EUR) • (KWh 2 2 Ocits d'achat 0,25 7 Date / heure * 07/05/2018 16 14 @ automatically time syncronisation 3 3 Paramètres de fuseaux horaires 3 4 Retour Suivant | Nom de l'installation Rémunération Taux de rémunération de l'énergie injectée (vente totale ou surplus) Coût d'achat <u>du kWh</u> à saisir si vous êtes en Autoconsommation Temps système: Date et heure locale de l'installation/ cochez synchronisation automatique Paramètres de fuseaux horaires: Continent/Pays |
|---|--|
|---|--|

Fronius

ÉTAPE 4: PARAMÉTRAGE DATAMANAGER - ONDULEUR

ÉTAPE 4: PARAMÉTRAGE DATAMANAGER – CONFIGURATION DU RÉSEAU

ÉTAPE 4: PARAMÉTRAGE DATAMANAGER – CONFIGURATION DU RÉSEAU

| Surveillance d'installation Image: fraction du réseau Onduleur Configuration du réseau | Connexion en local: pour avoir la production instantanée (Pas de possibilité d'avoir accès aux archives) – ce type de |
|---|--|
| Mode de liaison Paramètres LAN Réseau local via point d', accès 0 Image: Statique in the statige i | connexion est utile si le client n'a pas de connexion internet |
| Solar web via LAN All esser in 192.106.1.100 Solar web via LAN Passerelle 192.168.1.1 Solar web via LAN 3 | Connexion en wifi avec la box internet Voir étape suivante pour la configuration |
| Fronius Solar.web | Connexion en filaire avec la box internet laisser le réglage par défaut (dynamique) Le mode statique est destiné aux personnes qui ont des connaissances en informatique |

ÉTAPE 4: PARAMÉTRAGE DATAMANAGER – CONFIGURATION DU RÉSEAU WIFI

| Onduleur Configura | tion du réseau | sement de la onnexion |
|---|--|--------------------------|
| Mode de liaison Réseau local via point d'accès Solar.web via WLAN Solar.web via LAN Solar.web via LAN | Paramètres WLAN réseaux trouvés Sécurisé, WPA2 Canal : 1 fromobile1 Sécurisé, WPA2 Canal : 1 linksys Ouvert, Canal : 11 Fronius France - Roissy Sécurisé, WPA2 Canal : 6 Ajouter WiFi | 2 1 1 1 |
| Fronius Solar.web Envoyer les données à Fronius Solar.web logging during night-time hours Remarque: Activating this setting will prevent power down during night-time hours. The setting "Nightmode" will therby no longer be valid. | Installer Supprimer C | A |

- Choisissez l'option solar.web via WLAN
 Choisissez votre box parmis les
 - connexions dans la liste
 - 3. Appuyer sur installer (Une fenêtre pour saisir le mot de passe du réseau Wifi apparaîtra)

| Réseau: | Fronius France - Roissy |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Puissance du signal: | signal puissant |
| Sécurité: | WPA2 |
| Saisir le mot de passe: | Entre 8 et 63 caractères sont requis |
| | |

4. Configurer WLAN IP: laissez le réglage par défaut (dynamique)

> Le mode statique est destiné aux personnes qui ont des connaissances en informatique

5. Appuyez sur Connecter

ÉTAPE 4: PARAMÉTRAGE DATAMANAGER – ÉTABBLISSEMENT DE LA CONNEXION

ÉTAPE 4: PARAMÉTRAGE DATAMANAGER – LIAISON AU PORTAIL SOLAR.WEB

- Après avoir connecté votre appareil « PC, tablette, etc... » sur la box internet
- Ouvrez un nouveau navigateur web
- Dans la barre de recherche, taper l'adresse IP que vous avez noté dans l'étape précédente (dans notre exemple: <u>192.168.43.19</u>) et appuyez sur <u>Entrée</u>

ÉTAPE 4: PARAMÉTRAGE DATAMANAGER – ÉTABLISSEMENT DE LA CONNEXION

| Surveillance | e d'installation | 0 | n fr Froniu | 5 | |
|--|--|--|--|---|---|
| Établissemen connexio | t de la État | du réseau | Mots de passe | 2 | La même page que l'étape précédente réapparaîtra avec le message ci-dessous: |
| Surveillance d Adresse IP: Masque de sous-réseau: Adresse MAC: SSID: | Yinstallation WLAN 192.168.43.19 255.255.255.0 CC:F9:57:34:5B:FD Fronius France - Roissy /ous vous trouvez dans le rése nstallations. Vous pouvez désc | accessible: Serveur de noms: Passerelle: eau configuré de la surve prmais poursuivre avec la | Internet Oui 192.168.43.1 192.168.43.1 illance des Bapos;assistant. Retour Suivant | | « Vous vous trouvez dans le réseau configuré de la surveillance des installations. Vous pouvez désormais poursuivre avec l'assistant » Appuyer sur suivant |

ÉTAPE 4: PARAMÉTRAGE DATAMANAGER – MOT DE PASSE ADMIN

| Surveillance d'installation | |
|---|--|
| État du réseau Mots de passe Terminer Nom d'utilisateur admin | Création d'un mot de passe « admin » • 6 caractères minimum • Une lettre majuscule minimum • Un caractère spécial |
| Retour Suivant | Fronius International GmbH / Fronius Solar Energy / manuel Solarweb |

ÉTAPE 4: PARAMÉTRAGE DATAMANAGER – COMPTE FRONIUS SOLAR.WEB

| Vous possédez déjá un compte Fronius Solar.web Vous possédez déjá un compte Fronius Solar.web Nom d'utilisateur Mot de passe Se connecter Vous ne possédez pas encore de compte Fronius Solar.web ? S'enregistrer | 'SOLARWEB', saisissez le nom d'utilisateur et le mot de pass appuyer sur « Se connecter » Si vous n'avez pas de compte 'SOLARWEB', vous pouvez en créer un en cliquant sur « S'enregistrer » |
|--|---|
|--|---|

ÉTAPE 4: PARAMÉTRAGE DATAMANAGER – AJOUT DE L'INSTALLATION SUR UN COMPTE SOLAR.WEB

| | | fr Fronius | | Ch | oisir: |
|------------|---|-------------------|---|----|---|
| Compte Fro | onius Solar.web Installation photovoltaïque | Fronius Solar.web | | 1. | Dans le cas d'une nouvelle |
| A | Ajouter une installation photovoltaïque | 1 | | | 'datamanager' |
| | Ajouter une source de données | 2 | - | 2. | Dans le cas où il y a plusieurs ' datamanager' sur la même installation |
| | Remplacer la source de données | 3 | L | 3. | Dans le cas d'un SAV, si vous remplacez une 'datamanager' défectueuse par une nouvelle |
| | | Précédent | | | |
| 26 | | | | | Frontius International GmbH / Frontius Solar Energy / manual Solarwah |

ÉTAPE 4: PARAMÉTRAGE DATAMANAGER – AJOUT DE L'INSTALLATION SUR UN COMPTE SOLAR.WEB

| Compte F | ronius Solar.web <mark>Ins</mark> i | tallation photovoltaïqu | e Fronius Fronius Solar.we | d |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| ID du Datalogger: 24 | 40.461730 | | | |
| Nom de l'installation | photovoltaïque Fronius France - | ROISSY | | |
| Adresse | | Contacts | | Vé |
| Pays | France (France) | ▼ E-mail | obeid.ali@fronius.com | |
| Région | | ▼ Téléphone | | sa |
| Code postal | 95700 | | | |
| Ville | Roissy en france | Paramètres régi | ionaux | |
| Rue et numéro | Rue du meunier | Devise | EUR (€) ▼ | |
| | rue du medmer | Fuseau horaire | (UTC+01:00) Amsterdam 🔻 | |

 Vérifiez les informations saisies ensuite cliquer sur « Enregistrer »

ÉTAPE 4: PARAMÉTRAGE DATAMANAGER – AJOUT DE L'INSTALLATION À VOTRE COMPTE SOLAR.WEB

